

# Obsluha OPEXIA OP-D99 - výběr příkazů

Sekvence kláves na hlavním panelu	Popis	Str.	Poznámka
# 19# [namluvte zprávu] *#	Nahrání hlasové zprávy	7	
# 07 [00 - 99 pozice ovladače] # *#	Přiřazení dálkového ovladače	7	
# 08 [00 - 99 pozice ovladače] # *#	Vymazání dálkového ovladače	7	[**] pro smazání všech ovladačů
# 09 [00 - 99 pozice detektoru] # *#	Přidání detektoru	7	
# 10 [00 - 99 pozice detektoru] # *#	Smazání detektoru	8	[**] pro smazání všech detektorů
# 3 [1 - 9 pozice tel. čísla] [tel.číslo]# *#	Nastavení tel. čísla pro automatické volání	8	
# 3 [1 - 9 pozice tel. čísla] # *#	Smatání tel. čísla pro automatické volání	9	
# 4 [1 - 6 pozice tel. čísla] [tel.číslo]# *#	Nastavení tel. čísla pro SMS	9	
# 4 [1 - 6 pozice tel. čísla] # *#	Smazání tel. čísla pro SMS	9	
# 50 [4-místné nové heslo] # *#	Modifikace hesla	10	
# 51 [00 - 99 sekund] # *#	Nastavení odchodového času	10	
# 52 [00 - 99 sekund] # *#	Nastavení příchodového času	10	
# 53 [00 - 20 minut] # *#	Nastavení času aktivace sirény	10	
# 54 [00 - 99 dálkový ovladač] [00 - 99začátek rozsahu zón] [00 - 99 konec rozsahu zón] # *#	Nastavení rozsahu zón ovládaných hlavním panelem a dálkovými ovladači	10	[ ** ] klávesnice na panelu
# 55 [00 - 99 dálkový ovladač] [0 nebo 1] # *#	Nastavení zvukového potvrzení operace provedené dálkovým ovladačem	11	1-zapnuto 0-vypnuto
# 56 [2013 01 31 22 15 00] # *#	Nastavení data a času	11	příklad nastavení: 31.ledna2013 22:15:00 hod
# 57 [01 - 04 záznam] [0800 1830 12345] # *#	Plánování automatického zastřežení a odstřežení - datum a čas	11	příklad záznamu zastřežení ve všední dny od 8:00 do 18:30
# 58 [01 - 04 záznam] [00 - 99začátek rozsahu zón] [00 - 99 konec rozsahu zón] # *#	Plánování automatického zastřežení a odstřežení – nastavení zón	12	
# 60 [00 - 99 číslo zóny] [1 - 8 typ zóny] [0 nebo 1 siréna při poplachu] # *#	Nastavení typu bezdrátové zóny	12	
# 61 [51 - 54 číslo zóny] [0 nebo 1 reakce zóny] # *#	Nastavení možností drátové zóny	12	0=NO 1=NC
# 62 [0 nebo 1] # *#	Možnost ovládání ústředny telefonem	13	0-vypnuto 1-zapnuto
# 63 [00 - 99začátek rozsahu zón] [00 - 99 konec rozsahu zón] [1 - 6 tel. číslo] # *#	Přiřazení tel. čísla specifickým zónám	13	
# 11 [0 nebo 1] # *#	Zvukové potvrzování hlavního panelu	13	0-vypnuto 1-zapnuto
# 12 [0 nebo 1] # *#	Povolit nebo zakázat SMS funkce	14	0-vypnuto 1-zapnuto
# 13 [0 nebo 1] # *#	Poplach při přerušení linky	14	0-vypnuto 1-zapnuto
# 14 [00 - 99 úroveň hlasitosti] # *#	Nastavení hlasitosti sirény	14	
# 15 [0 nebo 1] # *#	Odstřežení pouze pomocí hlavního panelu	14	0-vypnuto 1-zapnuto
# 16 [0 nebo 1] # *#	Hlídaní interference (rušení) signálu	14	0-vypnuto 1-zapnuto
# 17 [0 nebo 1] # *#	Ochrana klávesnice heslem	15	0-vypnuto 1-zapnuto
# 18 [00 - 99 počet zvonění] # *#	Nastavení počtu zvonění před zvednutím linky	15	
# 20 [0 nebo 1] # *#	Nastavení vestavěné sirény	15	0-vypnuto 1-zapnuto
# 21 [0 nebo 1] # *#	Povolit nebo zakázat GSM modul	15	0-vypnuto 1-zapnuto
# 9898 # *#	Obnovení výrobního nastavení	15	
	Plný systémový reset	16	
[QUERY] 9901 #	Zobrazení záznamů o zastřežení/odstřežení	20	[ 8 ] pro skrolování nahoru [ 0 ] pro skrolování dolů
[QUERY] 9900 #	Zobrazení historie poplachů	20	[ 8 ] pro skrolování nahoru [ 0 ] pro skrolování dolů

Str. = strana s podrobným popisem příkazu v kompletním manuálu


# Obsluha OPExIA OP-D99 - nejpoužívanější SMS příkazy

V příkladech je použito výchozí heslo: 1234

Tvar SMS:	Popis:
-----------	--------

12340#	Vzdálené SMS odstřežení DISARM
12341#	Vzdálené SMS zastřežení ARM
12342#	Vzdálené SMS zastř. v přítomnosti STAY ARM
12343#	Vzdálené SMS sepnutí relé ON
12344#	Vzdálené SMS vypnutí relé OFF
12346#	Dotaz na stav AC napájení
12348036senzor vchod#	Upravení názvu zóny zasílaného pomocí SMS zprávy

123411#	SMS dotaz na hlavní nastavení
---------	-------------------------------



SMS odpověď systému:	Překlad:
Arming	Stav zařízení (zastřeženo)
Relay out: off	Výstupní relé vypnuto
Alarm out: on	Vnitřní siréna zapnuta
Send SMS: on	Zasílání SMS zapnuto
Remote set: on	Dálková správa povolena
Password: 1234	Heslo je 1234
Alarm delay: 00s	Příchodové zpoždění 0 sek.
Arm delay: 00s	Odchodové zpoždění 0 sek.
Siren on: 1min	Čas znění sirény 1 minuta
Siren VOL: 99	Hlasitost sirény je 99
Key lock: off	Zámek klávesnice neaktivní
Voice: on	Hlasové zprávy aktivní